




PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ INSTRUKCJĘ

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU I ZACHOWAĆ JĄ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI

UWAGA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

Ostrzeżenie:

Tylko do użytku domowego. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.

- NIE umieszczaj tego produktu w pobliżu okna, gdyż dziecko może wykorzystać go jako stopień, co może spowodować wypadnięcie dziecka z okna,

- Należy pamiętać o ryzyku związanym z obecnością otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła w pobliżu produktu,

NIE umieszczaj tego produktu w pobliżu okna, w którym sznurki od żaluzji lub zasłon mogą spowodować uduszenie dziecka.

a) Proszę regularnie sprawdzać produkt, aby uniknąć przewrócenia się zabawek lub innych uszkodzeń.

b) sprawdzić, czy wszystkie nakrętki i śruby są dobrze dokręcone i w razie potrzeby je dokręcić.


c) sprawdzić wszystkie osłony pod kątem obecności śrub i ostrych krawędzi i w razie potrzeby wymienić je.


d) sprawdzić, czy siedzenia huśtawek i inne elementy mocujące nie wykazują oznak zużycia.

e) wymienić uszkodzone części zgodnie z instrukcjami producenta.


f) Jeśli stoły i krzesła są uszkodzone lub brakuje ich części, do montażu należy użyć akcesoriów dostarczonych przez oryginalnego producenta.

g) gdy stoły i krzesła są brudne, delikatnie przetrzyj powierzchnię wilgotną szmatką





1. Przyklej podkładki antypoślizgowe na bokach obu zjeżdżalni oraz na spodzie krótszej zjeżdżalni.




2. Za pomocą śrub 8x35 i klucza imbusowego połącz dolną część długiej i krótkiej prowadnicy.



3. Przymocuj długą płytę boczną suwaka B i krótką płytę boczną suwaka B do boków długiej i krótkiej prowadnicy za pomocą nakrętek krzyżowych i śrub kwadratowych.



4. Podobnie, użyj nakrętek krzyżowych i śrub kwadratowych, aby przymocować długą płytę boczną suwaka A i krótką płytę boczną suwaka A po drugiej stronie długiej i krótkiej prowadnicy.



5. Zamontuj całą sekcję slajdu, a także kroki A i B, na dużym panelu bocznym slajdu.



6. Następnie przymocuj go za pomocą nakrętki sześciopunktowej.



7. Podobnie należy użyć nakrętki sześciopunktowej, aby zabezpieczyć mały panel boczny zamka.



8. Za pomocą śrub 8x30, płatków śniegu i śrub przymocuj pręt podnoszący do małego bocznego panelu zamka.



9. Zamontuj hak siatki do piłki nożnej wokół ramy piłki nożnej i otworu w drzwiach bocznych. Zamontuj ramę piłki nożnej w otworze drzwiowym za pomocą nakrętki krzyżowej nr 3 i zawieś siatkę na klamrze.



10. Zamontuj ramę i tablicę na obręczy do koszykówki za pomocą czapek, zawieś siatkę do koszykówki na haku wewnątrz ramy i przyklej naklejki z oczkami, aby zakończyć montaż.

Importer:

RAMIZ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Ciepłownicza 54

31-574 Kraków

Polska

NIP 679-315-82-06

tel. (0048)501472655

e-mail: import@ramiz.pl