


Instrukcja do SQ-001 Schodki



WAŻNE!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ


Ostrzeżenie:

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
 - **NIE** umieszczaj produktu w pobliżu okna, ponieważ dziecko może go użyć jako stopnia i wypaść przez okno.
 - Zachowaj ostrożność w pobliżu otwartego ognia i innych źródeł intensywnego ciepła w pobliżu produktu.
 - **NIE** umieszczaj produktu w pobliżu okna, gdzie sznurki od rolet lub zasłon mogą stanowić ryzyko uduszenia dziecka.
-

Instrukcja użytkowania i konserwacji

- a) Regularnie sprawdzaj produkt, aby uniknąć przewrócenia zabawek lub innych uszkodzeń.
 - b) Sprawdzaj wszystkie nakrętki i śruby pod kątem poluzowania i dokręcaj je w razie potrzeby.
 - c) Kontroluj osłony śrub i ostre krawędzie – wymieniaj je w razie potrzeby.
 - d) Sprawdzaj siedziska huśtawki i inne elementy mocujące pod kątem oznak zużycia.
 - e) Wymieniaj wadliwe części zgodnie z instrukcjami producenta.
 - f) W przypadku uszkodzenia stołów i krzeseł lub brakujących części używaj wyłącznie akcesoriów dostarczonych przez oryginalnego producenta.
 - g) Jeśli stoły i krzesła są zabrudzone, delikatnie przetrzyj ich powierzchnię wilgotną szmatką.
-


Lista części:




Panel boczny *2



Stopień A*2



Stopień B*1



**Mata
antypoślizgowa *4**




Nakrętki *12





Śrubokręt *1


Instrukcja montażu:



1. Zamontuj stopnie A i B do panelu bocznego zgodnie z ilustracją, a następnie dokręć je nakrętkami.



2. Zamontuj drugi panel boczny i dokręć go nakrętkami.



Importer:

RAMIZ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Ciepłownicza 54

31-574 Kraków

Polska

NIP 679-315-82-06

tel. (0048)501472655

e-mail: import@ramiz.pl